

فریم لمسی (لمسی ساز تلویزیون) مدل IR32-100 اینچ SEETOUCH

چگونه تلویزیون را لمسی کنیم؟

فریم لمسی یک قاب متشکل از سنسور های اینفرارد (تاچ IR) بوده که به شکل گیرنده و فرستنده عمل کرده و نقاط مورد لمس (چه با قلم و چه با دست و یا هر شی با ضخامت مناسب) را روی صفحه نمایش مکان یابی کرده و توسط یک پردازشگر داخلی پردازش نموده و مختصات نقطه تاچ را به صورت (x,y) توسط کابل USB به کامپیوتر ارسال می نماید.

چطور می توان تلویزیون معمولی را به تلویزیون لمسی (تاچ اسکرین) تبدیل کرد؟

با قراردادن یک فریم لمسی و یا چسباندن آن روی صفحه هر نوع تلویزیون، مانیتور، نمایشگر و یا ویدئو وال می توان یک سطح کاملا لمسی ایجاد کرد (تبدیل تلویزیون به لمسی) اندازه فریم لمسی توسط تیم فنی شرکت تصمیم سبز دقیقا برابر اندازه صفحه نمایش شما تولید شده و تمامی مراحل نصب و راه اندازی توسط شرکت انجام می شود.



فریم لمسی ساز تلویزیون

تبدیل تلویزیون معمولی به لمسی

اندازه فریم و انواع تاج

معمولا برای اندازه های زیر 32 اینچ بهتر است از صفحه لمسی (شیشه لمسی) از نوع خازنی استفاده کرد. با توجه به قیمت بسیار بالای این نوع تاج ها برای سایز های بزرگ تر بهتر است از تاج اینفرارد استفاده نمود. تاج های IR به صورت سفارشی و اختصاصی در ابعاد بزرگتر از 100 اینچ تا 250 اینچ قابل تولید می باشد.

توجه: تمامی فریم های لمسی دارای 18 ماه گارانتی "تضمیم سبز" می باشد.